



# GLICO

## GLYCOLIC ACID-BASED FABRIC CLEANER



PATENTED  
FORMULAS



Effetto  
Luminol



Omologato  
da Alcantara®



Ideale per  
ogni tipologia  
di tessuto

### DESCRIZIONE

#### QUALI SONO I BENEFICI TECNOLOGICI?

- ▶ Elimina lo sporco che un APC non riesce a rimuovere
- ▶ **Effetto Luminol:** evidenzia le macchie non visibili ad occhio nudo
- ▶ Elimina i **residui di tensioattivi e aloni** derivanti dal lavaggio fatti con alcalini
- ▶ Elimina **macchie e aloni** su sedili derivanti dalla pioggia
- ▶ Elimina **residui inorganici, minerali, polvere** e macchie di sporco misto
- ▶ Tessuti asciutti **più velocemente**
- ▶ Tempi di lavoro dimezzati grazie al ciclo **2pH® con DUCTILE**
- ▶ **Fluffy Effect:** rinnovata colorazione e morbidezza del tessuto
- ▶ **Rinnova** le superfici in plastica
- ▶ **Compatibilità** con prodotto **APC DUCTILE** alcalino

### FORMULA BREVETTATA

#### ACCESSORI



Nebulizzare  
e spazzolare



Panno  
microfibra  
pulito



Macchina  
Iniezione  
ed Estrazione

#### DILUIZIONI

Utilizzo "Stand Alone"    Utilizzo Mantenimento



1:5



1:10

Utilizzo "Combo" per un ciclo di lavaggio  
su tappezzeria particolarmente  
sporca



1:5

Utilizzo pulizia per ridonare morbidezza  
ai pennelli e spazzole



1:5

Può essere utilizzato come ultimo step  
di risciacquo con Macchine  
Iniezione ed Estrazione



1:50

### MODO D'USO

**Utilizzo "Stand Alone"** diluire 1:5, **Mantenimento:** diluire GLICO 1:10, nebulizzare e spazzolare l'intera superficie da trattare, lasciare agire 2 o 3 minuti, passare un panno in microfibra pulito ed infine completare l'operazione aspirando la superficie trattata.

**Utilizzo "Combo" per un ciclo di lavaggio su tappezzeria particolarmente sporca:** diluire GLICO 1:5, nebulizzare e spazzolare l'intera superficie da trattare, lasciare agire 2-3 minuti. Senza risciacquare, successivamente, nebulizzare DUCTILE diluito 1:10 e spazzolare la superficie. Aspirare la saponificazione creatasi sulla superficie trattata e completare il lavoro risciacquando con macchinario ad iniezione-estrazione tradizionale o a vapore oppure un panno umido.

**Per la pulizia e ridonare morbidezza ai pennelli e spazzole,** lasciare in ammollo con GLICO nella diluizione 1:5 per circa 1 ora. **In caso di overspray il prodotto è sicuro su qualsiasi materiale (Alcantara®, plastiche, pelle, metalli, carbonio, kevlar).**

**Può essere utilizzato in un processo di lavaggio tradizionale come ultimo step di risciacquo** nella diluizione 1:50 per eliminare i tensioattivi alcalini utilizzati precedentemente.

### SUPERFICIE



Sicuro su Plastiche,  
Gomme e Metalli



Tessuti

### CARATTERISTICHE

Stato fisico	Liquido incolore
Valore del pH a 20°C	2,5
Densità a 20°C	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua	Completamente miscibile

### FORMATI DISPONIBILI

Codice	Formato		
LAB99	Flacone da 500ml	4	168

### VEICOLI

